Bedieningshandleiding



voor de gebruiker van de installatie

Compacte warmtepomp met elektrische aandrijving, type AWC-I, AWC-I-M, AW-O, AW-O-M



VITOCAL 300-A



Voor uw veiligheid



Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op ter voorkoming van lichamelijk letsel en materiële schade.

Toelichting bij veiligheidsvoorschriften



Gevaar

Dit teken waarschuwt voor persoonlijk letsel.



Opgelet

Dit teken waarschuwt voor materiële schade en schade aan het milieu.

Opmerking

Gegevens met het woord "Opmerking" bevatten aanvullende informatie.

Doelgroep

Deze bedieningshandleiding is bedoeld voor de bedieners van de installatie. Dit toestel is **niet** bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke mogelijkheden of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is en instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel.

Opgelet

Kinderen moeten onder toezicht staan.

Garanderen dat kinderen niet met het toestel spelen.



Gevaar

Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan de installatie kunnen leiden tot levensgevaarlijke ongevallen. Elektrische werkzaamheden mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

Wat te doen bij brand



Gevaar

Bij brand is er gevaar voor verbranding.

- Installatie uitschakelen.
- Gebruik een gecontroleerde brandblusser van brandklasse ABC.

Voor uw veiligheid (vervolg)

Voorwaarden voor de opstelling

Opgelet

Ontoelaatbare omgevingsvoorwaarden kunnen schade aan de installatie veroorzaken en een veilige werking belemmeren.

Binnen opgesteld toestel:

- Zorg voor een omgevingstemperatuur van meer dan 0 °C en minder dan 35 °C.
- Geen luchtverontreiniging door halogeenkoolwaterstoffen (deze bevinden zich bijv. in sprays, verven, oplosmiddelen en reinigingsproducten).
- Permanent hoge luchtvochtigheid (bijv. door voortdurende droging van was) vermijden.

Buiten opgesteld toestel:

■ Toestel uitsluitend laten werken bij een omgevingstemperatuur van meer dan –20 °C en minder dan 35 °C.

Extra componenten, reserveonderdelen en slijtende onderdelen

Opgelet

Componenten die niet met de installatie zijn gekeurd, kunnen leiden tot schade aan de installatie of de goede werking belemmeren.

Montage resp. vervanging uitsluitend door het installatiebedrijf laten uitvoeren.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Eerst informeren

Toestelbeschrijving	7
Uw verwarmingsinstallatie is vooraf ingesteld	7
Blokkeringstijd	8

Bediening

Overzicht van de bedienings- en weergave-elementen	9
Regeling openen	9
Indicaties en bedieningselementen	10
Symbolen op het display	11
Verwarmingscircuits	12

Menustructuur

Overzicht van de menustructuur 1	13
----------------------------------	----

In- en uitschakelen

Warmtepomp inschakelen	15
Warmtepomp uitschakelen	15
Ruimteverwarming/-koeling en warmwaterbereiding inschakelen	16
Ruimteverwarming/-koeling volgens tijdprogramma	17
Ruimteverwarming/-koeling op normale kamertemperatuur	17
Ruimteverwarming op verlaagde kamertemperatuur	18
Ruimteverwarming/-koeling en warmwaterbereiding uitschakelen – stand-by	
modus	18
Alleen warm water inschakelen	19
Handmodus	19

Kamertemperatuur instellen

Kamertemperatuur continu instellen	20
Normale kamertemperatuur instellen	20
Verlaagde kamertemperatuur instellen	21
Geprogrammeerde normale en verlaagde kamertemperatuur wijzigen	21
■ Schakeltijden instellen (tijdprogramma ④)	22
Kamertemperatuur voor afzonderlijk koelcircuit instellen	24
Kamertemperatuur alleen voor enkele dagen wijzigen	25
Vakantieprogramma instellen	25
Vakantieprogramma beëindigen	26
Kamertemperatuur alleen voor enkele uren wijzigen	26
Partyprogramma instellen	26
Partyprogramma beëindigen	27

Inhoudsopgave

Warm water instellen

Overige instellingen

Schakeltijden voor de verwarmingswaterbuffer	37
Verwarmingsgedrag van de warmtepomp wijzigen	38
Koelgedrag wijzigen	40
Koelfunctie vrijgeven en blokkeren	41
"Active cooling" vrijgeven	41
"Active cooling" blokkeren	42
Datum en tijd	42
Taal instellen	43
Toestand bij levering herstellen ("Reset")	43
Afzonderlijke parameter terugzetten	43
Meerdere parameters gelijktijdig terugzetten	43

Opvraagmogelijkheden

Temperaturen opvragen	45
Schakeltijden opvragen	45
Statistiek opvragen	46
Bedrijfsuren, gemiddelde looptijden, aantal inschakelingen	46
Opvragen van de energiebalans	47
Bedrijfstoestand in het installatieoverzicht	47
Meldingen opvragen	50
Meldingen tonen	51
Meldingen accepteren	52
Bevestigde meldingen opnieuw oproepen	53

Wat doen?

Geen indicatie op het display	54
Op het display verschijnt "Î C5 blokkering energiebedrijf"	54
Op het display knippert het meldingssymbool "\", "I" of "!"	54

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (vervolg)

Onderhoud

Reiniging	55
Inspectie en onderhoud	55
Warmwaterboiler (indien voorhanden)	55
Veiligheidsklep (warmwaterboiler)	56
Tapwaterfilter (indien aanwezig).	56
Tips voor energiebesparing	
Tips voor energiebesparing	57
Index	58

Toestelbeschrijving

De Vitocal 300-A is een lucht/water-warmtepomp met elektrische aandrijving.

- Er kunnen max. 3 verwarmingscircuits (daarvan 2 met mengklep) worden verwarmd.
- Evt. optredende pieken in de warmtebehoefte worden door een elektrische verwarming (mono-energetische werking, accessoire) gedekt.
- De koeling vindt direct plaats door de warmtepomp ("active cooling") via een verwarmingscircuit, bijv. een vloerverwarmingscircuit of via een apart koelcircuit, bijv. een koelplafond of ventilatorconvector.
- De warmwaterbereiding door een externe warmwaterboiler en de aansturing van een circulatiepomp zijn in de regeling voorbereid.
- De warmwaterboiler kan op tijdstippen van een grote tapwaterbehoefte met een elektrisch verwarmingselement (accessoire) elektrisch worden naverwarmd.

Uw verwarmingsinstallatie is vooraf ingesteld

De regeling is al in de fabriek ingesteld.

Na het inschakelen van een modus (zie vanaf pagina 17) is uw warmtepomp paraat:

- Ruimteverwarming op normale kamertemperatuur (20 °C) vindt de gehele dagplaats.
- Warmwaterbereiding (50 °C) vindt de gehele dagplaats.
 Als een verwarmingswaterbuffer aanwezig is, wordt deze verwarmd.

De circulatiepomp is uitgeschakeld.

 Datum en tijd (CET) zijn al in de fabriek ingesteld.

Omschakeling zomer-/wintertijd vindt automatisch plaats.

De fabrieksmatige basisinstelling kunt u individueel naar wens wijzigen.

Opmerking

Bij stroomuitval blijven alle gegevens behouden.

Blokkeringstijd



De regeling toont tijdens de stroomblokkering van het energiebedrijf de tekst in de afbeelding.

Zodra het energiebedrijf de stroom weer vrijgeeft, loopt de regeling volgens de gekozen modus verder.

Bij installaties met verwarmingswaterbuffer is de ruimteverwarming tijdens de blokkeringstijd technisch mogelijk. Neem voor vragen hierover contact op met uw verwarmingsinstallateur.

Overzicht van de bedienings- en weergave-elementen

Alle instellingen van uw warmtepomp kunt u centraal op de bedieningseenheid uitvoeren.

Als uw installatie afstandsbediening heeft, kunt u de instellingen ook op de afstandsbediening invoeren.



Regeling openen



De bedieningseenheid bevindt zich achter de afdekklep.

Om te openen trekt u aan de bovenkant.

In de afdekklep zit een verklaring van de symbolen op de bedieningseenheid.

A Afdekklep

Bediening

Overzicht van de bedienings-... (vervolg)

Indicaties en bedieningselementen



- (E) Display met hoofdscherm
- (F) Draaiknop "verlaagde kamertemperatuur"
- G Draaiknop "normale kamertemperatuur"
- (H) Modus-keuzeschakelaar
- K Toets "Hoofdscherm"

- L Indicatiegebied voor actuele bedrijfstoestanden
- M Indicatiegebied voor meldingen
- (N) Indicatiegebied voor gewenste temperaturen
- Indicatiegebied actieve installatiecomponenten

Overzicht van de bedienings-... (vervolg)



(K) Toets "Hoofdscherm"

P Keuzetoetsen

Opbouw van het display

Op het display wordt telkens een fragment van 7 regels van het gekozen menu weergegeven.

Met de keuzetoetsen (P) kunt u het bijbehorende menu kiezen. (R) Display met hoofdmenu

Als meer dan 7 menu's kunnen worden gekozen, komt u met de keuzetoets voor "**Overige menupunten**" bij de andere menu's.

Symbolen op het display

De volgende beschreven symbolen zijn alleen te zien in het hoofdscherm (zie afbeelding pagina 10).

De symbolen verschijnen niet continu, maar zijn afhankelijk van de installatie-uitvoering en van de bedrijfstoestand. Als compressors of pompen in bedrijf zijn, bewegen de betreffende symbolen.

Symbolen in het bereik () (zie pagina 10):

- Warmwaterboiler
- Nerw. circuit A1 (zonder mengklep)
- Verw. circuit M2 (met mengklep) of
 - Verw. circ. M3 (met mengklep)
- ⊢≚ Zwembad

5589 627 h

Werking met schakeltijden

- 🖰 Stand-by
- Verlaagde werking verwarmingscircuit
- Normale werking verwarmingscircuit
- Constanteregelaar verwarmingscircuit
- Warm water (totaal volume)

ÞÞ

Bediening

Overzicht van de bedienings-... (vervolg)

- Warm water (verminderd volume)
- Verwarmen tot 2. gewenste temperatuur warm water

Symbolen in het bereik (L) (zie pagina 10):

ι Storing

Vakantieprogramma is actief

Verwarmingscircuits

Uw gebouw wordt misschien door meerdere, van elkaar onafhankelijke verwarmingscircuits verwarmd (bijv. vloerverwarmingcircuits of verwarmingscircuits met radiatoren).

 Als meerdere verwarmingscircuits zijn aangesloten, werken alle instellingen van de modus-keuzeschakelaar (H) (zie pagina 10) op alle verwarmingscircuits.

Als u een wijziging wilt, neemt u contact op met uw verwarmingsfirma. Deze kan voor afzonderlijke verwarmingscircuits een temperatuurconstante instellen.

 Als op een verwarmingscircuit een afstandsbediening (bijv. Vitotrol 200) is aangesloten, geldt voor dit verwarmingscircuit de modusinstelling van de afstandsbediening.

Opmerking

Als de modus-keuzeschakelaar (H) (zie pagina 10) op ∜ is ingesteld, geldt deze handmodus ook voor de verwarmingscircuits met afstandsbediening.



- Verwarming warmwaterboiler is actief
- Vorstbescherming is actief
- Bouwdroging is actief

Wintermodus is actief

- Koelmodus is actief
- Zomermodus is actief
- Handmodus is actief

Overzicht van de menustructuur

De oproepbare menustructuur van uw display is afhankelijk van de installatie-uitvoering.



5589 627 NL

Menustructuur

Overzicht van de menustructuur (vervolg)



A Zie vorige afbeelding

Warmtepomp inschakelen

De eerste inbedrijfstelling en het aanpassen van de regeling aan de plaatselijke en bouwkundige situatie moeten door uw verwarmingsfirma worden uitgevoerd.



- Controleer de druk van de verwarmingsinstallatie op de manometer: als de wijzer onder 1,2 bar staat, is de druk van de installatie te laag. Vul dan water bij of informeer uw verwarmingsfirma.
- 2. Schakel de netspanning in, bijv. met de zekering of een hoofdschakelaar.
- Schakel de netschakelaar

 A in.
 Na korte tijd verschijnen op het display de actuele bedrijfstoestanden en de ingestelde, gewenste temperaturen.

Uw warmtepomp en ook de afstandsbediening (indien aanwezig) zijn nu bedrijfsklaar.

Warmtepomp uitschakelen

Als u uw warmtepomp **tijdelijk** niet wilt gebruiken, bijv. in de vakantie, activeert u het vakantieprogramma (zie pagina 25) of schakelt u de moduskeuzeschakelaar op stand-by (zie pagina 18).

Wanneer u uw warmtepomp gedurende langere tijd (meerdere maanden) niet wilt gebruiken, adviseren wij eveneens de stand-by modus.

Wanneer u uw warmtepomp **niet** wilt gebruiken, kunt u deze met de netschakelaar uitschakelen.

- In de modus stand-by is de vorstbescherming van de warmtepomp gegarandeerd (bij temperaturen onder -20 °C echter alleen dan als een elektrische verwarming (verwarmingswater-doorstroomelement in de verwarmingswateraanvoer, accessoire) geïnstalleerd is.
- De circulatiepompen worden automatisch om de 24 uur even ingeschakeld zodat ze niet vast komen te zitten.
- Er is geen vorstbewaking.
- De instellingen van de regeling blijven behouden.

5589 627 NL

In- en uitschakelen

Warmtepomp uitschakelen (vervolg)

Voor en na langere buitenbedrijfstelling van de warmtepomp adviseren wij u contact op te nemen met uw verwarmingsfirma.

Deze kan indien nodig de juiste maatregelen nemen, bijv. om de installatie tegen vorst te beschermen.

Opmerking

Bij een **langere** uitschakeling van de buiten opgestelde warmtepompen moet de warmtepomp worden **afgetapt**.

Ruimteverwarming/-koeling en warmwaterbereiding inschakelen

U wilt de ruimten verwarmen of koelen en warm water beschikbaar hebben.

Ruimteverwarming

Ruimteverwarming vindt alleen plaats als de buitentemperatuur lager is dan de verwarmingsgrens. De verwarmingsgrens kan door uw verwarmingsfirma worden ingesteld.

Koeling via verwarmingscircuit

De koeling via het verwarmingscircuit, bijv. vloerverwarming, vindt alleen plaats als de buitentemperatuur lager is dan de koelgrens. De koelgrens kan door uw verwarmingsfirma worden ingesteld.

Koeling via apart koelcircuit (indien aanwezig)

De koeling met een afzonderlijk koelcircuit, bijv. koelplafond of ventilatorconvector vindt plaats afhankelijk van de kamertemperatuur. De koeling wordt altijd dan ingeschakeld als de kamertemperatuur de inschakelgrens overschrijdt. De inschakelgrens kan door uw verwarmingsfirma worden ingesteld.

Door de onafhankelijkheid van de buitentemperatuur kan met een afzonderlijk koelcircuit een magazijn bijvoorbeeld het gehele jaar worden gekoeld.

Opmerking

Bij levering is de koeling uitgeschakeld. Om de warmtepomp in de koelmodus ("active cooling") te schakelen, is een eenmalige vrijgave vereist. Deze vrijgave kan altijd worden teruggedraaid (zie pagina 41).

In- en uitschakelen

Ruimteverwarming/-koeling en warmwaterbereiding... (vervolg)

Ruimteverwarming/-koeling volgens tijdprogramma



 Ruimteverwarming of koeling via een verwarmingscircuit vindt weersafhankelijk plaats volgens de ingestelde schakeltijden en modi (zie pagina 22)

 Koeling via een apart koelcircuit vindt plaats met de hiervoor aangegeven kamertemperatuur (zie pagina 24) volgens de ingestelde schakeltijden en modi (zie pagina 22)

kamertemperatuur (zie pagina 20)

gegeven kamertemperatuur (zie

Zet de modus-keuzeschakelaar op ④.

- Warmwaterbereiding vindt plaats volgens de ingestelde schakeltijden en modi (zie pagina 29)
- Vorstbescherming van de warmtepomp, van de warmwaterboiler en van de verwarmingswaterbuffer (indien aanwezig) is actief

Ruimteverwarming/-koeling op normale kamertemperatuur

Zet de modus-keuzeschakelaar op 38.



pagina 24)

 Gehele dag ruimteverwarming of koe- Warmwaterbereiding vindt plaats volling via een verwarmingscircuit vindt gens de ingestelde schakeltijden en weersafhankelijk plaats op de normale modi (zie pagina 29)

 Vorstbescherming van de warmte-Gehele dag koeling via een apart koelpomp, van de warmwaterboiler en van circuit vindt plaats op de hiervoor aande verwarmingswaterbuffer (indien aanwezig) is actief

Ruimteverwarming/-koeling en warmwaterbereiding... (vervolg)

Ruimteverwarming op verlaagde kamertemperatuur



Zet de modus-keuzeschakelaar op).

- Gehele dag ruimteverwarming vindt weersafhankelijk plaats op de verlaagde kamertemperatuur (zie pagina 21)
- Gehele dag koeling via een apart koelcircuit vindt plaats op de hiervoor aangegeven kamertemperatuur (zie pagina 24)
- Warmwaterbereiding vindt plaats volgens de ingestelde schakeltijden en modi (zie pagina 29)
- Vorstbescherming van de warmtepomp, van de warmwaterboiler en van de verwarmingswaterbuffer (indien aanwezig) is actief

Ruimteverwarming/-koeling en warmwaterbereiding uitschakelen – stand-by modus

U wilt noch de ruimten verwarmen noch warm water ter beschikking hebben.



Zet de modus-keuzeschakelaar op d.

- Vorstbescherming van de warmtepomp, van de warmwaterboiler en van de verwarmingswaterbuffer (indien aanwezig) is actief
- Geen ruimteverwarming
- Geen koeling

Alleen warm water inschakelen

U wilt de ruimten niet verwarmen, maar warm water beschikbaar hebben.



- Gehele dag koeling via een apart koelcircuit vindt plaats op de hiervoor aangegeven kamertemperatuur (zie pagina 24)
- Warmwaterbereiding vindt plaats volgens de ingestelde schakeltijden en modi (zie vanaf pagina 29)
- Vorstbescherming van de warmtepomp, van de warmwaterboiler en van de verwarmingswaterbuffer (indien aanwezig) is actief
- Geen ruimteverwarming
- Geenkoeling via verwarmingscircuit

Handmodus

Opmerking

Gebruik deze modus alleen in overleg met uw verwarmingsfirma.



- Ongeregelde verwarming van de aangesloten verwarmingscircuits vindt plaats op een gewenste aanvoer
 - temperatuur van max. 45 °C
- Warmwaterbereiding gebeurt op 2e gewenste temperatuur (toestand bij levering 60 °C, zie pagina 34)
- Geen koeling

Zet de modus-keuzeschakelaar op 👈.

Zet de modus-keuzeschakelaar op 🖑.

Kamertemperatuur continu instellen

Als ruimteverwarming moet plaatsvinden op de volgende punten letten:

- Met de modus-keuzeschakelaar moet ^{*},) of ⁽²⁾ ingesteld zijn:
 - Ruimteverwarming of koeling via verwarmingscircuit op normale kamertemperatuur
 - Ruimteverwarming op verlaagde kamertemperatuur
 - Ruimteverwarming of koeling via verwarmingscircuit volgens tijdprogramma
- 2. U kunt de temperaturen voor de normale kamertemperatuur (voor overdag) en de verlaagde kamertemperatuur (voor 's nachts) instellen (zie pagina's 20 en 21).

 Wanneer bij ruimteverwarming of koeling volgens tijdprogramma (⁽²⁾) op normale of verlaagde kamertemperatuur wordt verwarmd, is afhankelijk van de ingestelde schakeltijden (zie pagina 22).

Controleer:

- Toets voor "Informatie" indrukken.
- Toets voor "Schakeltijden" indrukken.
- Toets voor gewenste schakeltijd indrukken, bijv. "Schakeltijden VC1", de ingestelde tijdfasen verschijnen op een tijdbalk.

Schakeltijde	en F	١k	(1							
06:00-06:14	Q	3	Ģ	9	12	15	18	21	24	
MAANDAG									3	3
DINSDAG									3	3
WOENSDAG									3	3
DONDERDAG									3	3
VRIJDAG									3	3
ZATERDAG									3	3
ZONDAG									3	3
	>>	>						٦	ERI	JG

Met "**TERUG**" verlaat u het menu. Zie pagina 22 als u het tijdprogramma wilt wijzigen.

Normale kamertemperatuur instellen

In de toestand bij levering is de normale kamertemperatuur op 20 °C bij middenstand van de draaiknop ***** ingesteld. De vooraf ingestelde temperatuur voor de middenstand van de draaiknop kan voor elk verwarmingscircuit afzonderlijk worden geprogrammeerd (zie pagina 21).

Op de draaiknop ***** kunt u de temperatuur in stappen van 1 °C met ±5 °C aanpassen zonder de geprogrammeerde waarde te veranderen.

Kamertemperatuur continu instellen (vervolg)



Stel met de draaiknop # de gewenste temperatuurwaarde in.

Wanneer meerdere verwarmingscircuits aanwezig zijn, werkt deze verandering op **alle** verwarmingscircuits.

Opmerking Als op een verwarmingscircuit een afstandsbediening (bijv. Vitotrol 200) is aangesloten, geldt voor dit verwarmingscircuit de instelling van de kamertemperatuur op de afstandsbediening.

Verlaagde kamertemperatuur instellen

Bij levering is de verlaagde kamertemperatuur op 16 °C bij middenstand van de draaiknop **)** vooraf ingesteld. De vooraf ingestelde temperatuur voor de middenstand van de draaiknop kan voor elk verwarmingscircuit apart worden geprogrammeerd (zie volgende hoofdstuk).

Op de draaiknop **)** kunt u de temperatuur in stappen van 1 °C met ±5 °C aanpassen zonder de geprogrammeerde waarde (zie pagina 21) te veranderen.



Stel met de draaiknop) de gewenste temperatuur in. Wanneer meerdere verwarmingscircuits aanwezig zijn, werkt deze verandering

op alle verwarmingscircuits.

Geprogrammeerde normale en verlaagde kamertemperatuur wijzigen

In dit menu kunt u de temperaturen voor de middenstand van de draaiknoppen $\mbox{\ensuremath{\#}}$ en) wijzigen.

5589 627 NL

Kamertemperatuur continu instellen (vervolg)

Verwarmi		[°C]		
Ruimteter		20.0		
Ruimteter	:	16.0		
Schakeltij	:	⇒T		
Niveau st	tiek	0.0		
Inclinatie	:	0.6		
\checkmark	-1.0	+1.0	> <	Terug

Druk op de volgende toetsen:

- 1. "Toestelinstellingen"
- 2. "Programmeren"
- 3. "Verw. circuit 1"

of "Verw. circuit 2", "Verw. circuit 3" (indien aanwezig)

- 4. ↓ / ↑
- voor normale of verlaagde kamertemperatuur "Ruimte-T. normaal" of "Ruimte-T. verlaagd"

5. <u>-1,0</u>/<u>+1,0</u> voor de gewenste tem-

peratuur. Met >< kunt u de gekozen temperatuur op de toestand bij levering terugzetten.

Opmerking

De verlaagde kamertemperatuur kan niet hoger worden ingesteld dan de normale kamertemperatuur. De normale kamertemperatuur kan niet lager worden ingesteld dan de verlaagde kamertemperatuur.

6. "TERUG" als bevestiging en om het menu te verlaten

Schakeltijden instellen (tijdprogramma 2)

In de fabriek is voor alle weekdagen van 0.00 tot 24.00 uur "NORMAAL" ingesteld, d.w.z. uw ruimtes worden de hele dag tot normale kamertemperatuur verwarmd of via het verwarmingscircuit gekoeld.

Opmerking

De voortdurende verwarming op de normale kamertemperatuur is voor warmtepompen energetisch gunstig en daarom fabrieksmatig ingesteld.

Wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen, neemt u **vooraf** contact op met uw verwarmingsfirma.

Kamertemperatuur continu instellen (vervolg)

Bij de ruimteverwarming kan door instelling van de schakeltijden tussen de modi "STAND-BY" (zie pagina 18), "VERLAAGD" (zie pagina 18) "NORMAAL" (zie pagina 17) en "CONSTANTE" worden geschakeld.

Opmerking

In de modus "CONSTANTE" vindt verwarming plaats op de maximale aanvoertemperatuur "max aanvoer T.", de koeling op de minimale aanvoertemperatuur "min aanvoer T.". Beide temperaturen kunnen door uw verwarmingsfirma worden ingesteld.

Instelling van de normale en verlaagde kamertemperatuur voor de modi "**NOR-MAAL**" en "**VERLAAGD**" zie pagina 20.

- U kunt schakeltijden individueel instellen voor de volgende weekdagen of delen van de week:
 - Voor alle weekdagen gelijk: maandag tot en met zondag
 - Voor afzonderlijke delen van de week: maandag tot en met vrijdag, zaterdag tot en met zondag, maandag tot en met zaterdag
 - Voor elke weekdag apart: maandag, dinsdag enz.

Let bij het instellen van de schakeltijden op de reactietijd van uw installatie. Kies begin en einde overeenkomstig **vroe**ger.



Met de balkhoogte en het kengetal (1, 2, 3 of 4) wordt telkens de modus getoond die in de gekozen periode (15 min. bereik, linksboven) actief is.

Druk op de volgende toetsen:

1. "Toestelinstellingen"

2. "Programmeren"

- 3. "Verw. circuit 1" of
 "Verw. circuit 2", "Verw. circuit 3" (indien aanwezig)
- 4. / ↑ voor "Schakeltijden VC"

 $\triangleright \triangleright$

Kamertemperatuur instellen

Kamertemperatuur continu instellen (vervolg)

5. >>>	om het menu " Scha- keltijden VC" te openen	9. SET:	»>	voor gewenste peri- ode (min. 15 min)
6. "DAG"	voor gewenste dag of deel van de week	10. Voor keltijo volge	de instel len de pi n	ling van overige scha- unten 6 tot en met 9
7. "WAARDE"	voor gewenste modus	11. "OK'	,	als bevestiging en om het menu te verlaten
8. >>	voor het gewenste tijdstip (tijd linksbo- ven/positie van de pijl beneden) waarop de modus moet worden gewijzigd.			

Kamertemperatuur voor afzonderlijk koelcircuit instellen

Voor een afzonderlijk koelcircuit kunt u de kamertemperatuur **onafhankelijk** van de normale kamertemperatuur instellen.

Koeling Ruimtetemperatu	ur	:	[°C] 20.0
-1.0	+1.0	><	Terug

Druk op de volgende toetsen:

1. "Toestelinstellingen"

- 2. "Programmeren"
- 3. "Koeling"
- 4. <u>+1,0</u>/<u>-1,0</u> voor gewenste waarde van de "kamertemperatuur".
- 5. "TERUG" als bevestiging en verlaten van het menu.

Kamertemperatuur alleen voor enkele dagen wijzigen

Tijdens de vakantie heeft u de volgende mogelijkheden om energie te sparen:

- U kunt de ruimteverwarming helemaal uitschakelen (zie pagina 18)
- of

Vakantieprogramma instellen

Het vakantieprogramma start en eindigt op het ingestelde tijdstip (datum met tijd).

Opmerking

Wanneer meerdere verwarmingscircuits aanwezig zijn, werkt het vakantieprogramma op **alle** verwarmingscircuits.



Druk op de volgende toetsen:

1. "Toestelinstellingen"

- u kunt de ruimteverwarming op minimaal energieverbruik instellen (bijv. tegen het bevriezen van kamerplanten). Daartoe kiest u het "Vakantieprogramma".
 - Ruimteverwarming vindt de gehele dag op de ingestelde verlaagde kamertemperatuur plaats
 - Vorstbescherming van de warmtepomp, warmwaterboiler en verwarmingswaterbuffer (indien aanwezig) is actief
 - Geen warmwaterbereiding
 - Geen koeling
- 2. "Datum en tijd"

3. "Vakantieprogramma"

- 4. < />
 voor in te stellen waarde (begin, einde vakantie)
- 5. / + voor gewenste waarde (datum en tijd van begin, einde vakantie)
- 6. "OK" als bevestiging en om het menu te verlaten Bij geactiveerd vakantieprogramma verschijnt op het hoofdscherm het symbool 20 (zie pagina 10).

Kamertemperatuur instellen

Kamertemperatuur alleen voor enkele dagen... (vervolg)

Vakantieprogramma beëindigen

Het vakantieprogramma eindigt automatisch op het ingestelde einde van de vakantie.

Als u het vakantieprogramma voortijdig wilt beëindigen, drukt u op de volgende toetsen:

- 2. "Datum en tijd"
- 3. "Vakantieprogramma"
- 4. "JA" als bevestiging, het vakantieprogramma is beëindigd

1. "Toestelinstellingen"

Kamertemperatuur alleen voor enkele uren wijzigen

Met de volgende functie kunt u de kamertemperatuur voor een paar uur wijzigen zonder de regelinstellingen permanent te veranderen.

Partyprogramma instellen

Wanneer u onvoorzien tot de normale kamertemperatuur wilt verwarmen of koelen (bijv. als gasten 's avonds langer blijven), kiest u het partyprogramma.

- Ruimteverwarming of -koeling via het verwarmingscircuit vindt plaats op de ingestelde normale kamertemperatuur.
- Het warme water wordt tot de ingestelde gewenste temperatuur naverwarmd.
- De circulatiepomp is ingeschakeld.

Opmerking

- Wanneer meerdere verwarmingscircuits aanwezig zijn, werkt het partyprogramma op alle verwarmingscircuits.
- Als op een verwarmingscircuit een afstandsbediening (bijv. Vitotrol 200) is aangesloten en daar de partywerking is geactiveerd, geldt de partywerking alleen voor dit verwarmingscircuit.



Kamertemperatuur alleen voor enkele uren... (vervolg)

Druk op de volgende toetsen:

- 1. "Toestelinstellingen"
- 2. "Datum en tijd"
- 3. "Partyprogramma"
- 4.
 voor in te stellen waarde (begin, einde party)

Partyprogramma beëindigen

De partywerking wordt automatisch beëindigd bij de eerstvolgende overschakeling naar ruimteverwarming op normale kamertemperatuur, uiterlijk na 8 uur.

Als u het partyprogramma voortijdig wilt beëindigen, drukt u op de volgende toetsen:

- 1. "Toestelinstellingen"
- 2. "Datum en tijd"
- 3. "Partyprogramma"
- 4. "JA" als bevestiging, het partyprogramma is beëindigd

5. — / **+** vo

- voor gewenste waarde (datum en tijd van begin, einde party)
- 6. "OK" als bevestiging en om het menu te verlaten Bij geactiveerd partyprogramma verschijnt op het hoofdscherm het symbool [™]/₁ (zie pagina 10).

Warm water continu instellen

Opmerking

Wanneer meerdere verwarmingscircuits aanwezig zijn, geldt de warmwaterbereiding voor **alle** verwarmingscircuits.

Voor instellingen van de warmwaterbereiding op de volgende punten letten:

- 1. Met de modus-keuzeschakelaar moet ➡, ૠ, ➔ of ④ ingesteld zijn:
 - S Warmwaterbereiding
 - Ruimteverwarming of -koeling via een verwarmingscircuit op normale ruimtetemperatuur
 - Ruimteverwarming op verlaagde kamertemperatuur
 - Ruimteverwarming volgens tijdprogramma
- 2. U kunt de gewenste warmwatertemperatuur instellen (zie pagina 28).

- Wanneer de warmwaterbereiding volgens tijdprogramma (④) plaatsvindt en wanneer de circulatiepomp (indien aanwezig) draait, is afhankelijk van de instellingen van beide schakeltijden (zie pagina 29 en pagina 31). Controleer:
 - Toets voor "Informatie" indrukken.
 - Toets voor "Schakeltijden" indrukken.
 - Toets voor gewenste schakeltijd indrukken, bijv. "Schakeltijden WW", de ingestelde tijdfasen verschijnen op een tijdbalk.

Schakeltijden WW						
06:00-06:14	03	ę	9	12 15	5 18	21 24
MAANDAG						3
DINSDAG						3
WOENSDAG						3
DONDERDAG						3
VRIJDAG						3
ZATERDAG						3
ZONDAG						3
	>>					TERUG

Met "**TERUG**" verlaat u het menu. Zie pagina 29 als u het tijdprogramma wilt wijzigen.

Warmwatertemperatuur instellen

Opmerking

Als de warmtepomp de ingestelde warmwatertemperatuur niet kan bereiken, wordt het **verwarmingswater-doorstroomelement**(indien aanwezig, accessoire) ingeschakeld.

Warm water continu instellen (vervolg)

Warn	n wate	er			[°C]
Boile	rtemp.	. warm	n wate	r:	50.0
Scha	keltijd	en wa	rm wa	ter	→T
Warn	n wate	er met	elektr	verw	. Ja
Insch	akelo	otimal	isatie	:	Neen
Uitsc	hakelo	optima	lisatie	:	Neen
Bijko	mende	funct	tie	:	Ja
2. Gewenste temperatuur:					60.0
♦		-1.0	+1.0	> <	Terug

Druk op de volgende toetsen:

1. "Toestelinstellingen"

- 2. "Programmeren"
- 3. "Warm water "
- 4. ↓ / ↑ voor "Boiler-T. WW"
- 5. -1,0 / +1,0 voor de gewenste temperatuur. Met >I< kunt u de temperatuur op de toestand bij levering terugzetten.
- 6. "TERUG" als bevestiging en verlaten van het menu.

Schakeltijden instellen (tijdprogramma)

- In de fabriek is voor alle weekdagen van 0.00 tot 24.00 uur "BOVEN" ingesteld, d.w.z. de warmwaterbereiding vindt de gehele dag plaats op de temperatuur "Boiler-T. WW".
- Bij de warmwaterbereiding kan door instelling van de schakeltijden tussen de modi "BOVEN", "NORMAAL", "2. TEMPERATUUR" en "UIT" worden geschakeld.

Opmerking

In de modus "**BOVEN**" wordt een **geringere** hoeveelheid warm water ter beschikking gesteld. Alleen een gedeelte van de warmwaterboiler wordt tot de temperatuur "**Boiler-T. WW**" verwarmd.

In de modus "NORMAAL" wordt de gehele warmwaterhoeveelheid van de warmwaterboiler tot de temperatuur "Boiler-T. WW" verwarmd. In de modus "2.TEMPERATUUR" wordt de "2. gewenste temperatuur" als permanente warmwatertemperatuur gekozen (zie pagina 34). De "2. gewenste temperatuur" ligt boven de temperatuur van "Boiler-T. WW" (zie pagina 28). Dit staat in verband met de "Extra functie" (zie pagina 33).

Warm water continu instellen (vervolg)

- U kunt schakeltijden individueel instellen voor de volgende weekdagen of delen van de week:
 - Voor alle weekdagen gelijk: maandag tot en met zondag
 - Voor afzonderlijke delen van de week: maandag tot en met vrijdag, zaterdag tot en met zondag, maandag tot en met zaterdag
 - Voor elke weekdag apart: maandag, dinsdag enz.

Let bij het instellen van de schakeltijden op de reactietijd van uw installatie. Kies begin en einde overeenkomstig **vroeger** of gebruik de functie "Inschakeloptimalisering van de boilerverwarming " (zie pagina 35) en "Uitschakeloptimalisering van de boilerverwarming " (zie pagina 35).



Met de balkhoogte en het kengetal (1, 2, 3 of 4) wordt telkens de modus getoond die in de gekozen periode (15 min. bereik, linksboven) actief is.

Druk op de volgende toetsen:

- 1. "Toestelinstellingen"
- 2. "Programmeren"
- 3. "Warm water "

4. ↓ / ↑

voor "Schakeltijden WW"

5. >>> om het menu "Schakeltijden WW" te openen

- 6. "DAG" voor gewenste dag of deel van de week
- 7. "WAARDE" voor gewenste modus
- voor het gewenste tijdstip (tijd linksboven/positie van de pijl beneden) waarop de modus moet worden gewijzigd.
- 9. SET>> voor gewenste periode (min. 15 min)
- Voor de instelling van overige schakeltijden de punten 6 tot en met 9 volgen

Warm water continu instellen (vervolg)

11. "OK" als bevestiging en om het menu te verlaten

Schakeltijden van de extra uitgang instellen (bijv. voor de circulatiepomp, indien aanwezig)

Op de extra uitgang van de regeling kunt u door de verwarmingsfirma een circulatiepomp laten aansluiten.

De circulatiepomp pompt het warme water in een ringleiding tussen warmwaterboiler en aftappunten, zodat u op de aftappunten zo snel mogelijk warm water kunt tappen.

U kunt instellen wanneer en hoe (permanent of periodiek) de circulatiepomp moet draaien ("**Schakelt. ex. uitg.**").

- In de fabriek is voor alle weekdagen van 0.00 tot 24.00 uur "UIT" ingesteld.
- Bij de circulatiepomp kan door instelling van de schakeltijden tussen de modi "AAN", "30/5 PULSEN", "15/5 PULSEN" en "UIT" worden omgeschakeld.

Opmerking

In de modus "30/5 PULSEN" wordt de circulatiepomp elke 30 min gedurende 5 min ingeschakeld. In de modus "15/5 PULSEN" wordt de

In de modus "**15/5 PULSEN**" wordt de circulatiepomp elke 15 min gedurende 5 min ingeschakeld.

- U kunt schakeltijden individueel instellen voor de volgende weekdagen of delen van de week:
 - Voor alle weekdagen gelijk: maandag tot en met zondag
 - Voor afzonderlijke delen van de week: maandag tot en met vrijdag, zaterdag tot en met zondag, maandag tot en met zaterdag
 - Voor elke weekdag apart: maandag, dinsdag enz.

Warm water instellen

Warm water continu instellen (vervolg)



6. "DAG" voor gewenste dag of deel van de week

Warm water eenmalig instellen

U kunt de warmwaterbereiding eenmalig activeren zonder de regelingsinstellingen permanent te veranderen.

Warm water eenmalig instellen (vervolg)

Opmerking

Als de warmwaterboiler slechts één temperatuursensor heeft, wordt de warmwaterboiler bij de activering van deze functie tot de "2. gewenste temperatuur" (zie pagina 34) verwarmd. Als er twee temperatuursensoren aanwezig zijn, wordt de warmwaterboiler tot de ingestelde warmwatertemperatuur "Boilert. WW" (zie pagina 28) verwarmd. Druk op de volgende toetsen:

- 1. "Warm water "
- "JA" als bevestiging, de eenmalige verwarming vindt plaats. In het hoofdscherm verschijnt het symbool (zie pagina 10) of
- 3. "TERUG" als u de eenmalige verwarming niet wilt activeren.



Eenmalige warmwaterbereiding beëindigen

De warmwaterbereiding eindigt automatisch bij het bereiken van de ingestelde warmwatertemperatuur (zie pagina 28).

Als u de warmwaterbereiding voortijdig wilt beëindigen, drukt u op de volgende toetsen:

1. "Warm water "

Extra functie warm water

Als extra zekerheid voor het doden van kiemen kunt u de "Extra functie" kiezen.

2. "NEE" als bevestiging

Extra functie warm water (vervolg)

Elke maandag wordt bij de eerste boilerlading de gehele boilerinhoud tot de "**2. gewenste temperatuur**"verwarmd (zie volgende hoofdstuk). Om te bereiken dat de kiemen ook in de circulatieleiding worden gedood, wordt bovendien voor het verwarmen van de boiler de circulatiepomp (indien aanwezig) ingeschakeld.

Warn	n wate	er			[1/0]	
Boile	Boilertemp. warm water :					
Scha	→T					
Warm water met elektr. verw.					. Ja	
Inschakeloptimalisatie					Neer	
Uitschakeloptimalisatie					Neer	
Bijko	mende	e funct	tie		Ja	
2. Gewenste temperatuur:					60.0	
♦	1	NEE		><	Terug	

Druk op de volgende toetsen:

- 1. "Toestelinstellingen"
- 2. "Programmeren"
- 3. "Warm water "
- 4. ↓ / ↑ voor "Extra functie"
- 5. "JA"/"NEE" voor het activeren/ deactiveren van de functie.
- 6. "TERUG" als bevestiging en om het menu te verlaten

2. Gewenste temperatuur (warm water)

U kunt de **"2. gewenste temperatuur"** voor de **"Extra functie"** (doden van kiemen, zie pagina 33) en voor de modus **"2.TEMPERATUUR"** (zie pagina 29) instellen. Bij levering is voor de **"2. gewenste temperatuur"** 60 °C ingesteld.

Opmerking

De "2. gewenste temperatuur" kan niet hoger worden ingesteld dan de max. warmwaterboilertemperatuur. De max. warmwaterboilertemperatuur kan alleen door uw verwarmingsfirma worden veranderd.

Warn	n wate	r			[°C]	
Boile	Boilertemp. warm water :					
Scha	→T					
Warn	n wate	r met	elektr.	verw	. Ja	
Insch	akelo	otimali	isatie	:	Neen	
Uitschakeloptimalisatie					Neen	
Bijko	mende	funct	tie	:	Ja	
2. Gewenste temperatuur:					60.0	
	↑	-1.0		><	Terug	

Druk op de volgende toetsen:

1. "Toestelinstellingen"

2. Gewenste temperatuur (warm water) (vervolg)

- 2. "Programmeren"
- 3. "Warm water "
- 4. / / voor "2. gewenste temperatuur".

5. +1,0 / -1,0	voor de gewenste
	waarde

6. "TERUG" als bevestiging en om het menu te verlaten

Inschakeloptimalisering van de boilerverwarming

De inschakeloptimalisering garandeert dat aan het begin van de normale werking het warme water reeds de gewenste temperatuur heeft.

Opmerking

Deze functie is alleen actief als voor de warmwaterboiler schakeltijden zijn ingesteld (zie pagina 29).

Warn	n wate	er			[1/0]
Boile	50.0				
Scha	→T				
Warn	n wate	er met	elektr.	verw	. Ja
Insch	akelo	ptimali	isatie		Neen
Uitsc	hakelo	optima	lisatie	:	Neen
Bijko	mende	e funct	ie	:	Ja
2. Gewenste temperatuur:					60.0
↓	↑		JA	><	Terug

Druk op de volgende toetsen:

1. "Toestelinstellingen"

- 2. "Programmeren"
- 3. "Warm water "
- 4. / / ^ voor "Inschakeloptimalisering".
 5. "JA"/"NEE" voor het activeren/
- deactiveren van de functie.
- 6. "TERUG" als bevestiging en om het menu te verlaten

Uitschakeloptimalisering van de boilerverwarming

Door de uitschakeloptimalisering wordt gegarandeerd dat de warmwaterboiler op het einde van de normale werking steeds volledig is opgewarmd.

Warm water instellen

Uitschakeloptimalisering van de boilerverwarming (vervolg)

Opmerking

Deze functie is alleen actief als voor de warmwaterboiler schakeltijden zijn ingesteld (zie pagina 29).

Warn	n wate	er			[1/0]	
Boile	Boilertemp. warm water :					
Scha	→T					
Warm water met elektr. verw.					. Ja	
Inschakeloptimalisatie					Neen	
Uitsc	hakelo	optima	lisatie		Neen	
Bijkomende functie :				Ja		
2. Gewenste temperatuur:					60.0	
↓	↑		JA	><	Terug	

Druk op de volgende toetsen:

1. "Toestelinstellingen"

- 2. "Programmeren"
- 3. "Warm water "
- **4.** ↓ / ↑ voor "uitschakeloptimalisering".
- 5. "JA"/"NEE" voor het activeren/ deactiveren van de functie.
- 6. "TERUG" als bevestiging en om het menu te verlaten

Schakeltijden voor de verwarmingswaterbuffer

- In de fabriek is voor alle weekdagen van 0.00 tot 24.00 uur "NORMAAL" ingesteld, d.w.z. in deze periode worden uw vertrekken de gehele dag tot normale kamertemperatuur verwarmd.
- Bij de verwarmingswaterbuffer kan door instelling van de schakeltijden tussen de modi "CONSTANTE", "NOR-MAAL", "VERLAAGD" en "UIT" worden geschakeld.

Opmerking

- Bij de instelling "CONSTANTE" wordt de verwarmingswaterbuffer op een vast ingestelde temperatuur (toestand bij levering 50 °C) verwarmd. U kunt deze modus bijv. gebruiken om de verwarmingswaterbuffer met gunstige nachtstroom te verwarmen. De temperatuur voor "CONSTANTE" wordt door uw verwarmingsinstallateur ingesteld.
- In de modus "NORMAAL" wordt de verwarmingswaterbuffer verwarmd tot de ingestelde aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit.
 De aanvoertemperatuur voor het verwarmingscircuit wordt door uw verwarmingsinstallateur ingesteld.
- In de modus "VERLAAGD" is ten opzichte van de modus "NORMAAL" een geringere hoeveelheid verwarmingswater beschikbaar.

- U kunt schakeltijden individueel instellen voor de volgende weekdagen of delen van de week:
 - Voor alle weekdagen gelijk: maandag tot en met zondag
 - Voor afzonderlijke delen van de week: maandag tot en met vrijdag, zaterdag tot en met zondag, maandag tot en met zaterdag
 - Voor elke weekdag apart: maandag, dinsdag enz.

Overige instellingen

Schakeltijden voor de verwarmingswaterbuffer (vervolg)



Met de balkhoogte en het kengetal (1, 2, 3 of 4) wordt telkens de modus getoond die in de gekozen periode (15 min. bereik, linksboven) actief is.

Druk op de volgende toetsen:

- 1. "Toestelinstellingen"
- 2. "Programmeren"
- 3. "Buffer"
- 4. ↓ / ↑ voor "Schakelt. buffer"
- 5. >>> om het menu "Schakelt. buffer" te openen
- 6. "DAG" voor gewenste dag of deel van de week

- 7. "WAARDE" voor gewenste modus
- voor het gewenste tijdstip (tijd linksboven/positie van de pijl beneden) waarop de modus moet worden gewijzigd.
- 9. SET>> voor gewenste periode (min. 15 min)
- Voor de instelling van overige schakeltijden de punten 6 tot en met 9 volgen
- **11. "OK"** als bevestiging en om het menu te verlaten

Verwarmingsgedrag van de warmtepomp wijzigen

U kunt het verwarmingsgedrag wijzigen als de kamertemperatuur gedurende een langere periode niet aan uw wensen voldoet. Het verwarmingsgedrag beïnvloedt u door wijzigen van steilheid en niveau van de verwarmingslijn.

Verwarmingsgedrag van de warmtepomp wijzigen (vervolg)

Volg het gewijzigde verwarmingsgedrag gedurende meerdere dagen (zo mogelijk een grote weersverandering afwachten), voordat u de instellingen opnieuw wijzigt.

Kortstondige wijzigingen van de kamertemperatuur activeert u met de draaiknop ∰ (zie pagina 20).

Als ondersteuning voor de instelling gebruikt u de tabel op pagina 40.



- (A) Waarden voor steilheid en niveau
- (B) Verwarmingslijn
- TV Aanvoertemperatuur
- TA Buitentemperatuur

Druk op de volgende toetsen:

1. "Toestelinstellingen"

2. "Programmeren"

- 3. "Verw. circuit 1" "verw. circuit 2", "verw. circuit 3" (indien aanwezig)
- 4. ↓ / ↑ voor "Niveau verwarmingslijn" of "Steilh. verwarmingslijn"
- 5. >>> om het gekozen menu te openen
- 6. +/ / -/ voor gewenste steilheid
- 7. +---/ voor gewenst niveau

Opmerking

Zowel de waarde voor steilheid en niveau (A) als de verwarmingslijn (B) veranderen samen met coördinaten (waardebereik voor TV, TA).

8. "OK" als bevestiging en om het menu te verlaten

Overige instellingen

Verwarmingsgedrag van de warmtepomp wijzigen (vervolg)

Probleem	Maatregel	Voorbeeld (met betrekking		
		tot toestand bij levering)		
De woonruimte is in het koude seizoen te koud	Stel de steilheid van de ver- warmingslijn in op de eerst- volgende hogere waarde (bijv. 0,7)	NIVEAU STOOKLIJN = 0 NEIGING STOOKLIJN = 0.7		
De woonruimte is in het koude seizoen te warm	Stel de steilheid van de ver- warmingslijn in op de eerst- volgende lagere waarde (bijv. 0,5)	NIVEAU STOOKLIJN = 0 NEIGING STOOKLIJN = 0.5		
De woonruimte is in het overgangssei- zoen en in het koude seizoen te koud	Stel het niveau van de ver- warmingslijn in op een hogere waarde (bijv. 1)	NIVEAU STOOKLIJN = 1 NEIGING STOOKLIJN = 0,6		
De woonruimte is in het overgangssei- zoen en in het koude seizoen te warm	Stel het niveau van de ver- warmingslijn in op een lagere waarde (bijv1)	NIVEAU STOOKLIJN = -1 NEIGING STOOKLIJN = 0.6		
De woonruimte is in het overgangssei- zoen te koud, in het koude seizoen ech- ter warm genoeg	Stel de steilheid van de ver- warmingslijn in op de eerst- volgende lagere waarde (bijv. 0,5), het niveau op een hogere waarde (bijv. 1)	NIVEAU STOOKLIJN = 1 NEIGING STOOKLIJN = 0.5		
De woonruimte is in het overgangssei- zoen te warm, in het koude seizoen ech- ter warm genoeg	Stel de steilheid van de ver- warmingslijn in op de eerst- volgende hogere waarde (bijv. 0,7), het niveau op een lagere waarde (bijv1)	NIVEAU STOOKLIJN = -1 NEIGING STOOKLIJN = 0.7		

Koelgedrag wijzigen

Als de kamertemperatuur tijdens de koeling gedurende een **langere** periode niet aan uw wensen voldoet, kan uw verwarmingsfirma het koelgedrag wijzigen.

Koelfunctie vrijgeven en blokkeren

De Vitocal 300-A gebruikt de koelfunctie "active cooling", d.w.z. het warmtepompcircuit is hierbij actief.

Voordelen:

- Er is een hoger koelvermogen beschikbaar.
- "Active cooling" is zowel voor de koeling via een verwarmingscircuit, bijv. vloerverwarmingscircuit, als via een afzonderlijk koelcircuit, bijv. koelplafond, ventilatorconvector geschikt.

Voor de actieve koeling heeft de warmtepomp elektrische energie nodig. Om dit niet zonder uw toestemming te laten plaatsvinden, moet de koelfunctie eenmalig worden vrijgegeven. Als de vrijgave is toegekend, schakelt de regeling onder de volgende voorwaarden de koeling in (zie pagina 16):

"Active cooling" vrijgeven



- Koelen via verwarmingscircuit: Buitentemperatuur heeft koelgrens overschreden
- Koelen via afzonderlijk koelcircuit: Kamertemperatuur lager dan gewenste waarde

Opmerking

De vrijgave van de koelfunctie kan altijd worden teruggedraaid.

Druk op de volgende toetsen:

1. "Actief koelen"



 "JA" als bevestiging, de koelfunctie "active cooling" is vrijgegeven.

Overige instellingen

Koelfunctie vrijgeven en blokkeren (vervolg)

"Active cooling" blokkeren

Als u de vrijgave van "active cooling" wilt **2. "NEE"** terugdraaien, drukt u op de volgende toetsen:

 "NEE" als bevestiging, de koelfunctie "active cooling" is uitgeschakeld.

1. "Actief koelen"

Datum en tijd

Datum en tijd zijn in de fabriek ingesteld en kunnen handmatig worden veranderd.

Datur	Datum en tijd				
Don	derda	g 10.(04.08	00:00	I
<	>	-	+	Terug	OK

Druk op de volgende toetsen:

1. "Toestelinstellingen"



Taal instellen

Taal			
D	uits		
E	ngels		
F	rançais		
lta	aliano		
N	ederlands		
S	venska		
S	uomi		
P	olski		
₩		TERUG	ОК

Druk op de volgende toetsen:

1. "Toestelinstellingen"

- 2. "Programmeren"
- 3. "Installatiedefinitie"
- 4. >>> om het menu "Taal" te openen
- **5.** ↓ / ↑ voor gewenste taal
- 6. "OK" als bevestiging en om het menu te verlaten

Toestand bij levering herstellen ("Reset")

De warmtepompregeling biedt de mogelijkheid de door u gewijzigde parameters (waarden en instellingen) in de toestand bij levering terug te zetten.

Opmerking

Indien nodig kan uw verwarmingsfirma meer parameters terugzetten.

Afzonderlijke parameter terugzetten

Voor het terugzetten van afzonderlijke parameters roept u het betreffende menu op en bedient u de toets **>I<**.

Meerdere parameters gelijktijdig terugzetten

Met deze functie zet u alleen de parameter terug van de aanwezige menupunten in het menu "Programmeren" of alle parameters die in de regeling kunnen worden gewijzigd, incl. de tijdprogramma's. Menu "Programmeren":

- Installatiedefinitie
- Warm water (indien aanwezig)
- Elektrische verwarming (indien aanwezig)
- Buffer (indien aanwezig)
- Verwarmingscircuit 1
- Verwarmingscircuit 2 (indien aanwezig)

 \triangleright

Overige instellingen

Toestand bij levering herstellen ("Reset") (vervolg)

- Verwarmingscircuit 3 (indien aanwezig)
- Koeling (indien aanwezig)



Druk op de volgende toetsen:

- 1. "Reset" "Installatiedefinitie" verschijnt
- 2. "ALLE" als u gelijktijdig alle instellingen en waarden die kunnen worden gewijzigd, incl. de tijdprogramma's, wilt terugzetten.

Opmerking

Er volgt verder geen controlevraag.

of

 "JA" als u alle parameters van het getoonde menupunt (bijv. "Installatiedefinitie") wilt terugzetten. De vraag wordt voor het volgende menupunt (bijv. "Warm water") herhaald. of **4.** "NEE" als u de parameters van het getoonde menupunt (bijv. "Installatiedefinitie") niet wilt terugzetten. De vraag wordt voor het volgende menupunt (bijv. "Warm water") herhaald.

Temperaturen opvragen

U kunt de volgende temperaturen van in of buiten de warmtepomp gemonteerde temperatuursensoren opvragen:

- Buiten
- Verdamper
- Aanvoer primair (luchtinlaattemperatuur)
- Retour primair (luchtuitlaattemperatuur)
- Aanvoer secundair (verwarmingsaanvoer)
- Retour secundair (verwarmingsretour)
- Aanvoer installatie
- Buffer
- Ext. warmtegenerator
- WW boven
- WW beneden
- Zonnecollector
- WW solar
- Aanvoer verw. circuit 2
- Aanvoer verw. circuit 3
- Ruimte verw. circuit 1
- Ruimte verw. circuit 2
- Ruimte verw. circuit 3
- Aanvoer NC
- Ruimte NC

Sensortemperaturen		[°C]
Buiten	:	2.0
Verdamper	:	-1.4
Primaire aanvoer	:	2.0
Primaire retour	:	-2.0
Secundaire aanvoer	:	35.1
Secundaire retour	:	30.5
Aanvoer installatie	:	35.0
Buffer	:	30.0
¥		TERUG

Druk op de volgende toetsen:

1. "Informatie"

2. "Sensortemperaturen"

- **3.** ↓ / ↑ voor gewenste vraag
- 4. "TERUG" om het menu te verlaten

Opmerking

Bij defecte sensoren verschijnt er i.p.v. de temperatuurindicatie de indica-tie "___".

Schakeltijden opvragen



Druk op de volgende toetsen:

- 1. "Informatie"
- 2. "Schakeltijden"

Opvraagmogelijkheden

Schakeltijden opvragen (vervolg)

3. "Schakeltijd extra uitgang"

```
of

"Schakeltijden WW"

of

"Schalkelt. buffer"

of

"Schakeltijden VC1"

of

"Schakeltijden VC2"

of

"Schakeltijden VC3"
```

5. "TERUG" om het menu te verlaten.

Opmerking

Indien u de schakeltijden wilt wijzigen, zie pagina 22, 29, 31 of 37.

om de grafische weergaven te doorlopen. De tijd verschijnt linksboven op het display, de ingestelde modus rechts naast de grafiek (verklaring van de kengetallen zie pagina 22, 29, 31 en 37).

Statistiek opvragen

Bedrijfsuren, gemiddelde looptijden, aantal inschakelingen

U kunt de bedrijfsuren, gemiddelde looptijden en het aantal inschakelingen van de volgende componenten opvragen:

- Compressor
- Primaire bron
- Primaire bron 2
- Secundaire pomp
- Doorstroomel. trap 1
- Doorstroomel. trap 2
- Boilernaverwarming
- Ext. warmtegenerator
- Pomp verw. circuit 1
- Pomp verw. circuit 2
- Pomp verw. circuit 3

 Schakelt. extra uitg. (bijv. circulatiepomp)

5589 627 NL

- Groepsalarmmelding
- Verwarmen/warm water
- Boilerlaadpomp
- Zwembad
- Volgende warmtepomp 1
- Volgende warmtepomp 2
- Volgende warmtepomp 3
- Koelcircuit omkeren
- active cooling
- natural cooling

Statistiek opvragen (vervolg)

Druk op de volgende toetsen:

- 1. "Informatie"
- 2. "Statistiek"
- 3. "Bedrijfsuren" of "Gemiddelde looptijd"

of "Aant. inschakelingen"

Opvragen van de energiebalans

U kunt de energiebalans van uw solarinstallatie opvragen.

Getoond wordt de opgenomen energie van de installatie in kWh vanaf het tijdstip van inbedrijfstelling (de waarde kan niet worden gewist).

Druk op de volgende toetsen:

1. "Informatie"

Bedrijfstoestand in het installatieoverzicht

In het installatieoverzicht kunnen temperaturen en schakeltoestanden van de installatiecomponenten worden afgelezen.

Als compressor of pompen in werking zijn, bewegen de overeenkomstige symbolen.

Druk op de volgende toetsen:

1. "Informatie"

5589 627 NI

- 2. "Installatieoverzicht"
- **3. "TERUG"** om het menu te verlaten.

- 2. "Statistiek"
- 3. "Energiebalans"
- 4. "Solaropbrengst"
- 5. "TERUG" om het menu te verlaten

4. ↓ / ↑

voor gewenste vraag

5. "TERUG" om het menu te verlaten

Opvraagmogelijkheden

Bedrijfstoestand in het installatieoverzicht (vervolg)

Voorbeeld:



2	Doorstroomelement op trap Z	
65	Aanvoertemperatuur secundair	
	circuit	
40	Retourtemperatuur secundair cir-	
	cuit	
۲	Secundaire pomp	
100	Persgastemperatuur	
0	Compressor	
10	Verdampertemperatuur	
2人	Ventilator op trap 2	
	•	2

5589 627

15

Aanvoertemperatuur primair circuit (luchtinlaattemperatuur)

Bedrijfstoestand in het installatieoverzicht (vervolg)

D	
n	Solarcircuit
140	Collectortemperatuur (uitlaattem-
	peratuur)
40	Collectortemperatuur (inlaattem-
	peratuur)
40	Warmwatertemperatuur solarboi- ler
۲	Circulatiepomp solarboiler
	Aanvraag externe warmtegene- rator of
	Indien externe warmtegenerator in werking is
M	Mengklep externe warmtegene- rator
70	Temperatuur externe warmtege- nerator
۲	Circulatiepomp warm water
	naverwarning
(E)	
<u> </u>	Warm water
40	Warmwatertemperatuur boven
40	Warmwatertemperatuur bene-
40	den
40	tuur
۲	Circulatiepomp warm water
1	Warm water extra verwarming
<u> </u>	
۲	Circulatiepomp

F	
0	Verwarmingswaterbuffer
30	Temperatuur verwarmingswater- buffer
30	Temperatuur verwarmingswater- buffer gewenste waarde
65	Aanvoertemperatuur installatie
	Aanvoer installatie
Ľ	Zwembad
۲	Circulatiepomp
G	
A1	Verwarmingscircuit 1 (zonder mengklep)
20	Kamertemperatuur
20	Gewenste kamertemperatuur
40	Gewenste aanvoertemperatuur
	verwarmingscircuit
۲	CV-pomp
-	

H	
M1	Verwarmingscircuit 2 (met meng-
	klep)
20	Kamertemperatuur
20	Gewenste kamertemperatuur
40	Aanvoertemperatuur verwar-
	mingscircuit
40	Gewenste aanvoertemperatuur
	verwarmingscircuit
۲	CV-pomp
M	Mengklep

Bedrijfstoestand in het installatieoverzicht (vervolg)

ĸ		M	
M2	Verwarmingscircuit 3 (met meng-	21:01	Tijd
20	Kamertemperatuur	3.9 3.9	circuit bedraagt 3,9 (SPF = sea-
20	Gewenste kamertemperatuur		sonal performance factor)
40	Aanvoertemperatuur verwar- mingscircuit		De jaararbeidsfactor is de ver- houding tussen de hoeveelheid
40	Gewenste aanvoertemperatuur verwarmingscircuit		energie die de warmtepompin- stallatie in 1 heeft afgegeven
۲	CV-pomp		(warmte voor verwarming en warmwaterbereiding) en de in
₩	Mengklep		deze periode totale benodigde hoeveelheid elektrische ener- gie (in kWh).
			Opmerking Bij de berekening van de jaar- arbeidsfactor wordt niet alleen rekening gehouden met de benodigde elektrische energie van het koelcircuit, maar ook met het stroomverbruik van de pompen en de ventilator.
		5	Meldingssymbool (knippert, als melding aanwezig is)

Meldingen opvragen

U kunt aanwijzingen (bijv."***C5 blokkering energiebedrijf**"), waarschuwingen (bijv. "***102 levering volgens gegevensfout**") en storingen (bijv. "***B1 KM-bus EEK**") opvragen.

Meldingen opvragen (vervolg)



Als er een melding van uw warmtepomp is, wordt deze op het display (B) en door knipperen van het meldingssymbool (C) (I, I, I) aangegeven. Bij storingen (I) knippert bovendien de storingsindicator (A). U kunt de melding (B) zelf aflezen op het display en deze aan de verwarmingsfirma doorgeven. Daarmee is de verwarmingsmonteur beter voorbereid en bespaart u op evt. extra rijkosten.

Meldingen tonen

U kunt met de regeling instellen en opvragen zonder de meldingen te accepteren.



Druk op de volgende toetsen:

- 1. "Hoofdscherm" voor de lijst met meldingen
- 2. "TERUG" voor "Hoofdmenu" Instellen en opvragen zijn nu mogelijk.

Meldingen opvragen (vervolg)

Meldingen accepteren



Druk op de volgende toetsen:

1. "Hoofdscherm"

- ↓ / ↑ voor overige meldingen als meer dan 8 meldingen (storingen, aanwijzingen, waarschuwingen) voorstaan.
- 3. "ALLE" voor het accepteren van alle meldingen of
- 4. "TIJD" voor het tijdstip waarop de melding is opgetreden. Via "MELD." komt u weer bij de weergave van de meldingen.

5. "TERUG" om het menu te verlaten

Opmerking

- Als een melding niet wordt opgeheven, verschijnt om 7.00 uur de volgende dag deze melding opnieuw.
- De rode storingsindicator (A) knippert zolang tot de storing is opgeheven.
- Als u de melding "fA9: Warmtepomp" accepteert, vindt verwarming plaats volgens de ingestelde modus (bijv. normale werking) door de elektrische verwarming (met een overeenkomstig hoog stroomverbruik). Deze functie moet daarom alleen als overbrugging voor het arriveren van een verwarmingsmonteur worden gebruikt.

Meldingen opvragen (vervolg)

Bevestigde meldingen opnieuw oproepen



Druk op de volgende toetsen:

- 1. "Informatie"
- 2. "Statistiek"
- 3. "Meldingshistorie"
- 4. "TIJD" voor het tijdstip waarop de melding is opgetreden. Via "MELD." komt u weer bij de weergave van de meldingen.
- 5. "TERUG" om het menu te verlaten.

Opmerking

- De meldingen in de meldingshistorie kunnen niet worden geaccepteerd.
- De meldingen worden in chronologische volgorde opgesomd, de laatste storing staat bovenaan.

Wat doen?

Geen indicatie op het display

Oorzaak	Oplossing
Stroomuitval/storing in het stroomnet.	Toestel start automatisch zodra stroom-
	uitval of storing voorbij is.
Zekering is geactiveerd.	Installatiebedrijf informeren.
Toestel werd door de installatieschake-	Toestel inschakelen (zie pagina 15).
laar uitgeschakeld.	

Op het display verschijnt "i C5 blokkering energiebedrijf"

Oorzaak	Oplossing
Dit is geen storing.	Zodra het energiebedrijf de stroom weer
Deze tekst wordt tijdens de stroomblok-	vrijgeeft, loopt de warmtepomp volgens
kering van het energiebedrijf getoond (zie	de gekozen modus automatisch verder.
ook pagina 8).	-

Op het display knippert het meldingssymbool "\", "I" of "!"

Oorzaak	Oplossing
Melding van de warmtepomp	Soort van de melding opvragen (zie
	pagina 50) en verwarmingsfirma informe-
	ren.

Reiniging

De toestellen kunnen met een een courant huishoudelijk reinigingsproduct (geen schuurmiddelen) worden gereinigd.

Er mag geen water in de warmtepomp komen.

Inspectie en onderhoud

Regelmatig onderhoud garandeert storingsvrij, energiebesparend, milieuvriendelijk en veilig stoken. Ten laatste om de 2 jaar moet uw verwarmingsinstallatie door een geautoriseerde verwarmingsfirma worden onderhouden. U kunt hiervoor het beste een inspectie- en onderhoudscontract met uw verwarmingsfirma afsluiten.

Warmwaterboiler (indien voorhanden)

EN 806 schrijft voor dat uiterlijk twee jaar na inbedrijfstelling en daarna periodiek onderhoud of reiniging moet plaatsvinden.

Het intern reinigen van de warmwaterboiler met inbegrip van de tapwateraansluitingen mag uitsluitend door een erkende verwarmingsfirma worden uitgevoerd.

Als zich in de koudwatertoevoer van de warmwaterboiler een toestel voor waterbehandeling bevindt (bijv. een sluis- of injecteerinrichting), moet de vulling tijdig worden vernieuwd. Lees hiervoor de gegevens van de fabrikant. Extra bij Vitocell 100:

Voor het testen van de opofferingsanode raden wij een jaarlijkse werkingscontrole aan door een verwarmingsfirma. De werkingscontrole van de anode kan zonder bedrijfsonderbreking plaatsvinden. De verwarmingsfirma meet de beveiligingsstroom met een anodetester.

Inspectie en onderhoud (vervolg)

Veiligheidsklep (warmwaterboiler)

De goede werking van de veiligheidsklep moet elk half jaar door de beheerder of door de verwarmingsfirma door ontluchten worden gecontroleerd. Het gevaar bestaat dat de klepzitting vuil is (zie handleiding van de klepfabrikant).

Tapwaterfilter (indien aanwezig)

Omwille van hygiënische redenen als volgt te werk gaan:

- Bij filters die niet kunnen worden teruggespoeld, elke 6 maanden het filterelement vernieuwen (visuele controle elke 2 maanden).
- Bij filters die kunnen worden teruggespoeld elke 2 maanden terugspoelen.

Tips voor energiebesparing



U kunt met de volgende maatregelen energie besparen:

- Ventileert u goed:
 Open de ramen 1 even helemaal en sluit daarbij de thermostaatkranen 2.
- Niet te veel verwarmen: Streef naar een kamertemperatuur van 20 °C, elke graad kamertemperatuur minder betekent een besparing van max. 6% op de energiekosten.
- Rolluiken (indien aanwezig) van de ramen sluiten zodra het donker wordt.
- Stel de thermostaatkranen 2 goed in.
- Zet de radiatoren ③ en thermostaatkranen ② niet dicht.
- Stel de warmwatertemperatuur van de warmwaterboiler (5) op de regeling (4) alleen op de vereiste temperatuur in.
- Circulatiepomp alleen activeren (via schakeltijden op de regeling) als warm water wordt getapt.
- Controleer het verbruik van warm water. Douchen vereist doorgaans minder energie dan een vol bad.

Index

Index

Α

Aantal inschakelingen	46
Aanwijzing	50
active cooling	16
blokkeren.	41
■ vrijgeven	41
Afstandsbediening	9, 15

В

Basisinstelling	7
basistoestand herstellen	43
Bedieningseenheid	9, 10
Bedieningselementen	9, 10
Bedrijfstoestand	11, 47
Bedrijfstoestanden	15
Bedrijfsuren	46
Blokkering door energiebedrijf	8
Blokkering energiebedrijf	54
Blokkeringstijd	8
Bouwdroging	12
Buffer7, 8	3, 17, 37
Buitenbedrijfstelling	16

С

Ciculatieleiding	34
Circulatiepomp	.31, 57
Circulatiepompen	15
Constanteregelaar	11

D

Datum instellen	42
Display	10
Doden van kiemen	34

Е

Eenmalige warmwaterbereiding	32
Eerste inbedrijfstelling	15
Elektrische verwarming	15
Energiebalans opvragen	47
Energiebedrijf	8
Energie besparen	.25, 57
Energiekosten	57

Extra	functie warm water	29,	33
Extra	uitgang		.31

F

Foutmeldingen		.51
---------------	--	-----

G

Gemiddelde looptijden	4	-6
Gewenste temperatuur	.10, 3	64
Gewenste warmwatertemperatuu	r2	28

н

Handmodus	12, 19
Hoeveelheid warm water	29
Hoofdmenu	11
Hoofdschakelaar	15
Hoofdscherm	10, 11

I

Inbedrijfstelling	15
Indicatiegebieden	10
Indicaties	10
Individueel tijdprogramma	23
voor extra uitgang	31
voor verwarmingswaterbuffer	37
voor warm water	30
Inschakelen van de installatie	15
Inschakeloptimalisering	30
Inschakeloptimimalisering	
voor boilerverwarming	35
Inspectie	55
Installatiecomponenten	10
Installatieoverzicht	47
Installatie uitschakelen	15
Installatie-uitvoering	11
Instellingen terugzetten	43

Index (vervolg)

κ

Kamertemperatuur	7, 17
afzonderlijk koelcircuit	24
draaiknop voor instelling van de	10
geprogrammeerde	21
normale1	7, 20
verlaagde	18
Voorinstelling	21
Keuzetoetsen.	11
Kiemen doden	34
Koelcircuit	
kamertemperatuur	24
Koelen	
via afzonderlijk koelcircuit	17
■ via apart koelcircuit16, 17, 18	8, 19
via verwarmingscircuit16, 1	7, 19
Koelen en warm water	
uitschakelen	18
Koelgedrag wijzigen	40
Koeling	
blokkeren	41
inschakelen	16
op normale kamertemperatuur. 1	7, 28
uitschakelen	18
via verwarmingscircuit	20
volgens tijdprogramma	17
vrijgave	16
vrijgave terugdraaien	16
vrijgeven	41
Koelmodus	12

Μ

Manometer	15
Max. warmwaterboilertemperatuur	34
Meldingen	10
Meldingen opvragen	50
Meldingen tonen	51
Menustructuur	13
Minimaal energieverbruik	25

Modi	17, 23
verwarmingswaterbuffer	37
voor circulatiepomp	31
voor extra uitgang	31
voor warm water	29
Modus-	
keuzeschakelaar10, 17, 18, 19,	20, 28

Ν

Netschakelaar	.10,	15
Netspanning		15
Niveau verwarmingslijn		38
Normale kamertemperatuur7,	17,	20
Normale werking		.11

0

Onderhoud	55
Onderhoudscontract	55
Opnieuw in bedrijf stellen	15
Overzicht van de menustructuur	13

Ρ

Parameters terugzetten	43
Parameter terugzetten	43
Partyprogramma	12
■ beëindigen	27
∎ instellen	26

R

Regeling in bedrijf stellen Regeling openen	15 9
Reiniging	
Reset	43
Ruimtetemperatuur	
verlaagde	21
Ruimteverwarming	
inschakelen	16
op normale	
kamertemperatuur	17, 20, 28
op verlaagde	
kamertemperatuur	18, 20, 28
uitschakelen	
volgens tijdprogramma	17, 20, 28

Index

Index (vervolg)

S

Schakeltijden11, 17,	20
■ warm water	.28
Schakeltijden instellen	
voor circulatie	.31
voor koeling	.22
voor ruimteverwarming	.22
voor warm water	.29
Schakeltijden opvragen	.45
Schakeltijden wijzigen	
voor verwarmingswaterbuffer	.37
Sensortemperaturen opvragen	.45
Stand-by modus15,	18
Stand-by werking	.11
Statistiek	.46
Steilheid verwarmingslijn	.38
Storingen verhelpen	.54
Storingsindicatie	.10
Storingsindicator	.50
Storingsmeldingen50,	51
Stroomblokkering	8
Symbolen op het display	.11

Т

Taal instellen	43
Tapwaterboiler32, 34	, 35
Tapwatertemperatuur instellen	28
Temperaturen opvragen	45
Temperatuur instellen	
normale kamertemperatuur	20
verlaagde ruimtetemperatuur	21
Thermostaatkranen	57
Tijd instellen	42
Tijdprogramma instellen	
voor circulatie	31
voor koeling	22
voor ruimteverwarming	22
voor verwarmingswaterbuffer	37
voor warm water	29
Tijdprogramma opvragen	45
Tips om energie te besparen	57
Toestand bij levering herstellen	43

Toestel inschakelen	15
Toestel uitschakelen	15

U

Uitschakelen	15
Uitschakeloptimalisering	30
Uitschakeloptimimalisering	
voor boilerverwarming	35

V

Vakantie	.25
Vakantieprogramma12,	25
■ beëindigen	.26
■ instellen	.25
Verlaagde kamertemperatuur18,	21
Verlaagde werking	.11
Verwarmen en warm water	
uitschakelen	.18
Verwarmingscircuit	
met radiatoren	.12
Verwarmingscircuits	.12
afstandsbediening	.12
Verwarmingsgedrag wijzigen	.38
Verwarmingsgrens	.16
Verwarmingslijn	
■ niveau	.38
steilheid	.38
Verwarmingswaterbuffer7, 8, 17, 18,	~ -
19,	37
Vioerverwarming	.12
Voorinstelling van de installatie	1
Vorstbescherming12, 15, 17, 18,	19
vrijgave koeling	.41
vrijgave koeling terugdraaien	.41

W

Waarden terugzetten	43
Waarschuwing	50
Warmtepomp inschakelen	15
Warmtepomp uitschakelen	15

Index (vervolg)

Warm water	17, 18, 19, 28
eenmalig	32
extra functie	33
■ inschakelen	16, 19
uitschakelen	18
Warmwaterbereiding	
inschakeloptimalisering	35
 uitschakeloptimalisering 	g35
Warmwaterboiler17, 18, 1	9, 32, 34, 35,
Morm water installen	20
Warmwatertemperatuur	

Warmwatertemperatuur instellen	28
Weergavevenster	10
Werkingsindicatie	10
Wintermodus	12
Wintertijd	7

Ζ

Zomermodus	12
Zomertijd	7
Zomerwerking	19

5589 627 NL

Uw contactpersoon

Voor vragen over uw installatie of onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunt u contact opnemen met uw installateur.

Viessmann Nederland B.V. Postbus 322 2900 AH Capelle a/d IJssel Tel. : 010-458 44 44 Fax : 010-458 70 72 e-mail : info@viessmann.nl www.viessmann.com

5589 627 NL Technische wijzigingen voorbehouden.